



Configuração Bluetooth



Após a instalação e ligação do inversor, utilize o aplicativo (Chint Connect) para conectar o Bluetooth do telefone celular e calibrar o horário.

1. Escaneie o QR Code para baixar o APP "Chint Connect"

Nota: É necessário conceder todos os direitos de acesso em todas as janelas pop-up ao instalar o aplicativo ou configurar seu telefone

2. Instale o módulo WIFI na porta COM1 do inversor

- 3. Ligue o inversor
- 4. Abra a função Bluetooth no seu próprio telefone, em seguida, abra o aplicativo e siga as instruções abaixo.

4-1. Toque no ícone "Smart Link" para acessar a interface de Smart Link e, em seguida, clique no botão "Next" para entrar na interface "Conectar ao adaptador".

4-2.Escolha o nome correto da rede sem fio (pode ser encontrado no módulo WiFi) na lista Bluetooth; o inversor se conectará ao dongle WiFi

4-3. Clique no botão "INV/ESI settings" para entrar na página "Configurações do inversor".

4-4. Clique no botão "Initial" para definir o código de rede; em seguida, volte e clique no botão "RW Register" para configurar os parâmetros do registro ou o endereço Modbus, se necessário. Agora você pode clicar no botão "Overview" para ver as informações básicas.



DISPLAY	Status LED		Explicação
	Luz vermelha/ verde/azul ligam		1. Atualização de firmware 2. Status inicial de potência
SCA Series	Azul	Pisca lentamente(ls/tempo) Ligado	Em aguarde Status normal
LED	Verde	Ligado	Status de potência
		Pisca lentamente (ls/tempo	Falha na saída
	Vermelh	^o Pisca rápido (0.25s/tempo	Falha na entrada
		Ligado	Falha interna no inversor

Como a tecnologia é constantemente atualizada e aprimorada, as ilustrações neste documento são apenas para referência. Consulte a situação real. O conteúdo, incluindo as ilustrações neste documento, está sujeito a alterações sem aviso prévio

